

دليل التدريب للأكسو



دليل المستخدم



www.laptop.org

وقد صممت مؤسسة حاسوب محمول لكل طفل أداة دعم التعليم
للأطفال والمعلمين في جميع أنحاء العالم ، وتوفير الوصول إلى
عالم المعرفة. الأكسو جهاز كمبيوتر مع مميزات مثالية لهذا
الغرض. وبالتالي، سوف تجد دليل يسمح لك الفهم والاستفادة
من إمكانياته الكاملة.

أهلاً بكم في عالم الأكسو!



مسرد GLOSSARY

ACTIVITY: The name for the applications available on the XO. They are called activities because most of them require active interaction by the user.

نشاط: اسم للتطبيقات المتوفرة على الأكسو. وتسمى نشاطات لأن معظمها تتطلب التفاعل من قبل المستخدم.

LEFT MOUSE BUTTON: Startup command device that allows us to give primary orders to the computer. It is located on the left side of the keyboard, and in the case of the XO, is marked with an "X."*

زر الماوس الأيسر : بدء تشغيل الجهاز الأمر الذي يسمح لنا أن نعطي أوامر أولية إلى الكمبيوتر. وهي تقع على الجانب * "الأيسر من لوحة المفاتيح ، وفي حالة اكس ، والتي تحمل علامة "إكس

RIGHT MOUSE BUTTON: Secondary startup command device that allows us to give second-level orders to the computer and display alternative menus. It is located on the right side of the keyboard, and in the case of the XO, is marked with an "O."

زر الماوس اليمين: بدء التشغيل الأمر الثانوي الذي يسمح لنا أن نعطي أوامر من المستوى الثاني إلى الكمبيوتر وعرض "" O قوائم بديلة. ويقع على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح ، وفي حالة اكس ، يتم وضع علامة مع

CLICK: The act of pressing or clicking the main mouse button once.
اضغط : فعل الضغط أو النقر على زر الماوس الرئيسي مرة واحدة

DOUBLE CLICK: The act of pressing or clicking the main mouse button twice.
اضغط مرتين : فعل الضغط أو النقر على زر الماوس الرئيسي مرتين

WIRELESS CONNECTION: Way of connecting to networks that allows us to access the Internet or connect to other computers through signals that travel in electromagnetic waves. There are no wires.

الربط اللاسلكي: طريقة لربط الشبكات التي تتيح لنا الوصول إلى الإنترنت أو الاتصال بأجهزة كمبيوتر أخرى من خلال إشارات تسافر في الموجات الكهرومغناطيسية. لا توجد أسلاك

ACTIVITY SHARING: Collaborative work format that lets someone who is performing an activity share it through the mesh network, so that the content can be edited by those sharing it.

النشاط المتشارك: تنسيق العمل التعاوني التي يسمح للشخص الذي يعمل على نشاط ان يتشاركه من خلال شبكة متداخلة ، بحيث يمكن أن تعديل المحتوى من قبل الذين يتقاسمونه

DOWNLOAD AN ACTIVITY: Procedure that allows us to add an activity or new tool to our XO by accessing a portal or mass storage device in which such activities or tools are

compiled.

تحميل نشاط: إجراءات تسمح لنا إضافة نشاط أو أداة جديدة للأكسو عن طريق الوصول إلى منفذ أو جهاز تخزين جماعي في مثل هذه النشاطات أو الأدوات التي يتم جمعها

JOURNAL: One of main activities of the XO, serving as an interface for reviewing stored content, exchanging files with external devices or recovering previously completed work.

جريدة : واحدة من النشاطات الرئيسية للأكسو ، تعمل بمثابة واجهة لاستعراض محتوى مخزون وتبادل الملفات مع أجهزة خارجية أو استرداد عمل أنجز سابقاً

ENVIRONMENT: Operating system layer or module that allows us to perform certain computer equipment management tasks.

بيئة : طبقة أو وحدة نظام التشغيل التي تسمح لنا أداء بعض مهام المعدات الإدارية للكمبيوتر

LINUX: Free operating system that can be used to operate any computer. It is famous because both the system and its tools are freely accessible.

لينكس: نظام تشغيل مجاني يمكن استخدامه لتشغيل أي جهاز كمبيوتر. وهو شائع على حد سواء لأن هذا النظام وأدواته يمكن الوصول إليها بحرية تامة

MESH NETWORK: The native interconnection system of the XOs. It is a network that is created when several computers are present, allowing them to interact and perform activities.

شبكة سلكية : نظام الربط الأصلي للأكسو. وهي شبكة تتم إنشاؤها عند العديد من أجهزة الكمبيوتر الموجودة ، مما يسمح لهم بالتفاعل وتنفيذ النشاطات

OPERATING SYSTEM: Operating platform that allows us to run the physical and virtual components of a computer. One known example is Linux.

نظام التشغيل : منصة التشغيل التي تتيح لنا تشغيل المكونات المادية والافتراضية على الكمبيوتر. مثل معروف هو لينكس

SUGAR: The XO's graphical interface, which abandons the traditional desktop concept and promotes exchange and collaborative learning. It is more user-focused, allowing children and educators to reshape, reinvent and remake their software and content.

Sugar is based on a free and open source operating system.

سكر : واجهة رسومية للأكسو ، التي تخلت عن مفهوم سطح المكتب التقليدية وتشجع على التبادل والتعلم التعاوني. وهي أكثر تركيزاً على المستخدم ، مما يسمح للأطفال والمعلمين إعادة تشكيل ، واختراع البرمجيات ومحتويات جديدة. وتستند سكر على مصدر نظام تشغيل حر ومفتوح

UPDATE: Computer process that allows us to bring applications, tools or environments

up to date through an Internet connection.

استكمال : عملية كمبيوتر تسمح لنا بتقديم التطبيقات، الأدوات أو البيئات المتوافرة حتى الآن من خلال الربط للإنترنت

GROUP VIEW: Through this Sugar environment, we can see whether any of our friends is connected to the network. It is similar to a contacts list.

استعراض المجموعة : من خلال بيئة سكر، يمكننا أن نرى ما إذا كان أي من أصدقائنا متصلاً بالشبكة. هو مشابه بقائمة الاتصالات

HOME VIEW: Sugar environment that, among other things, allows us to see the applications installed in the computer, access an environment's control panel or add favorite activities. It is the initial screen.

استعراض البيت : بيئة سكر، من بين أشياء أخرى ، تتيح لنا أن نرى التطبيقات مثبتة في الكمبيوتر ، والوصول إلى لوحة تحكم البيئة أو إضافة النشاطات المفضلة لديك. فهي الشاشة الأولية

NEIGHBORHOOD VIEW: With this environment, we can see what is happening around us, associating things such as network connections present, nearby XO's and shared activities.

استعراض الحي : من خلال هذه البيئة ، يمكننا أن نرى ما يحدث حولنا ، وربط الأشياء مثل شبكة الاتصالات الحالية القريبة من الأكسو والنشاطات المشتركة

WIKI: Collaborative content building platform that allows any of its users freely to contribute to or upgrade the information.

ويكي : منصة بناء المحتوى التعاوني الذي يسمح لأي من يستخدمه بحرية المساهمة في تحسين المعلومات

ما هو أول شيء يجب أن أقوم به؟

لديك الآن الأكسو بين يديك ، يجب فتحه. هذه هي الطريقة



Original state



Release the side antennas as shown in the image



Raise the top of the XO as shown in the image



Done! And there you have it!
Now on to discovering your XO

ما هي محتويات الأكسو؟

Microphone: Record your own voice and your family's.

Screen: See everything you do.

Controls: Play games, browse books and more.

Rotation: Rotate your XO Screen.



Camera: Create videos and take photos.

Speakers: Hear everything that happens in your XO.

Controls: Play games, browse books and more....

Antennas: Connect with your friends or to the internet.

Earphones and Microphone: Connect these accessories to your computer.

USB Port: Use your USB devices.

Power Jack: Charge your XO by connecting it to a power outlet.













SD Slot: Connect your Secure Digital storage cards.

Touchpad: Move your cursor wherever you want.



لوحة مفاتيح الأکسو

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Escape: |  |
| Journal View: |  |
| Group View: |  |
| Home View: |  |
| Neighborhood View: |  |
| Activity View: |  |
| Screen Brightness: |  |
| Volume Control: |  |
| Switch screens: |  |
| Task bar: |  |

مثلاً، تأخذك رؤية النشاط الى آخر نشاط الخاص، بينما توجهك أيقونة
“العدسة المكبرة الى “مجلة


اشغال الأکسو:

عندما يكون الكمبيوتر المحمول مفتوحاً، حدد موقع زر تشغيل / إطفاء في الأيمن السفلي من الشاشة واضغط عليه حتى تدور الشاشة. عليك أن تنتظر لحظة حتى يستعد تكوين الكمبيوتر تماماً.



أول شيء تراه: استعراض البيت



لدى استعراض البيت بيئتان أو وجهان. واحد منهما هو المفضلة ، والذي تراه في الصورة التالية. اما الآخر فيعرض لأحة كاملة من التطبيقات التي يمكن اختيار المفضلة منها ، من بين أمور أخرى.



المفضلة


من استعراض المفضلة، يمكنك إضافة أو إزالة تطبيقات من عرضك الأول. للإنتقال بين عروض الصفحتين الأولتين، اضغط على المؤشر في الجزء العلوي الأيمن.

يمكنك إزالة تطبيقات من هذه القائمة عبر اختيار "إزالة المفضلة"، أو أضف شيئاً مفضلاً من خلال الضغط على النجمة التي تظهر في أيقونة النشاط في رؤية اللائحة.



عرض الإطار


عندما تحرك المؤشر نحو زوايا الشاشة أو عندما تضغط على المفتاح الموجود في الزاوية العليا، هذا ينشط تلقائياً الإطار الذي ، بدوره ، يحتوي على معلومات وأوامر



استعراض الحي
استعراض المجموعة
استعراض البيت
استعراض النشاط
استعراض الجريدة
نشاط مفتوح
حالة الربط
أيقونة حجم الصوت
حالة البطارية


لوحة التحكم

إذا وضعت المؤشر على رمز أكو في "استعراض البيت" وضغطت عليه، ستظهر قائمة بالخيارات التالية :



جهاز التحكم :

هذا الخيار الذي يسمح لك بتعديل وتخصيص جهاز الأكو الخاص بك. في الصفحة التالية ، سوف تجد خيارات تغيير التي تقدمها هذه البيئة . عند إجراء هذه التعديلات ، إن خيار إعادة تشغيل الكمبيوتر سوف يظهر في الجزء العلوي من الشاشة. بعدما تضغط على خيار "نعم" ، عليك الانتظار لحين يتم إطفاء الكمبيوتر وإعادة تشغيله. العملية تلقائية لذلك ليس لديك أي شيء آخر لتقوله للكمبيوتر. عند إعادة التشغيل ، سترى أن التغييرات التي أجريتها تم حفظها على جهاز الكمبيوتر .



لوحة التحكم : كيفية تشخيص الأکسو الخاص بك وغيره من المهام

عند الضغط على خيار لوحة التحكم ، سوف ترى عدة خيارات لتعديل جوانب مختلفة من الأکسو :

١- ويمكن تشخيص الأکسو من خلال إعطائه اسم ولون. بعد كتابة المعلومات التي تريدها ، وقبلها ، سيتم إعادة تشغيل الكمبيوتر ، لذلك سوف تضطر إلى الانتظار عدة دقائق بينما يتم ذلك.

٢- تجد معلومات على الكمبيوتر ، الرقم التسلسلي ، وإصدار البرنامج مثبت

٣- عند الضغط على هذا الخيار ، يتم عرض لوحة معلومات عن الوقت والتاريخ في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم. اكتب اسم بلدك في الشريط العلوي واضغط عليه. عند قبول هذا التغيير ، يجب إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر

٤- على الرغم من أن "عرض الإطار" يتم تنشيطه افتراضيا ، يمكن تكوين جهاز الكمبيوتر بحيث يبدو أنه يستند إلى موقع المؤشر (على حافة أو في زاوية الشاشة). وبالمثل ، مع خيار "أبدأ" ، فإنك تقوم بتكوين جهاز الكمبيوتر بحيث ، كما يشير اسمه ، لم يتم تنشيط عرض الإطار من قبل المؤشر.

٥- تصميم هذا الخيار مشابه جدا للذي في التاريخ والوقت. اكتب اللغة في شريط البحث ، ثم اضغط على لغة معينة من بلدك في إطار الخيارات. اضغط على رمز الاختيار لقبول التغييرات. عند تعديل هذا الخيار ، عليك إعادة تشغيل النظام بحيث يتم حفظ التغييرات التي أجريتها


٦- هذا الخيار يسمح لك بتعديل وضع اتصال جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الخيارات هي شبكة لاسلكية أو اتصال الشبكة

٧- يمكنك تمكين أو تعطيل خيارين لتحسين طاقة الأکسو

التلقائي : يخفت سطوع الشاشة وينشط الاغلاق التلقائي للكمبيوتر بعد فترة معينة من الخمول.

القوة القصوى : تفعيل هذا الخيار يعطيل الإتصال اللاسلكي ، والسماح لمزيد من الشحن الواسع النطاق للبطارية. من السيئات ، هو أنه لا يمكنك رؤية كافة أجهزة الأکسو الأخرى المتصلة


٨- البرنامج : من هذا الخيار ، يمكنك تثبيت وتحديث أنشطة لديك في جهاز الأکسو الخاص بك ، إذا كان الكمبيوتر متصلا بالإنترنت ، عند الضغط على هذا الرمز ، سيتم البحث للحصول على قائمة التحديثات المتوفرة. إذا لم يتم توصيله ، هي عبارة تشير إلى أنه لا توجد تحديثات متوفرة وظاهرة.



استعراضات أخرى

استعراض الحي

في "استعراض الحي"، يمكنك ان ترى ما يجري حولك ، وربط الأشياء مثل شبكة الإتصالات ، أجهزة الأكو الموجودة من مسافة قريبة ، ونشاطات مشتركة ، وغيرها.



استعراض المجموعة

في هذه الواجهة ، يمكنك العثور على أكو ينتمي إلى مجموعة من أصدقائك أو زملائك في المدرسة مع من يمكنك مشاركة نشاطات. لإضافتهم، عليك أن تذهب إلى "استعراض الحي" وتضع المؤشر على الأكو الذي تريد إضافته. انتظر ليتم عرض القائمة. ثم اضغط على "أضف صديق". يمكنك استخدام نفس الطريقة لمحو أصدقاء أضفتهم من قبل.



ربط الشبكات

تذكر أن قوة إشارة الاتصال تظهر من خلال مستوى التلوين في الدائرة.

من "استعراض الحي" ، حدد نقطة اتصال إلى نهاية الشبكة المتصلة وضع المؤشر على ذلك. إنتظر حتى يتم عرض القائمة واضغط على خيار "اتصل". تشير دائرة مع قفل إلى أن هذه الشبكة لديها رمز الأمان ولا يمكن دخولها إلا إذا كان لديك هذه المعلومات (رمز). تشير دائرة مع نجمة إلى أنه قد تم تصنيف هذه الشبكة باعتبارها المفضلة من قبل عدد من الاتصالات التي قام بها الكمبيوتر بنجاح (رمز). تشير دائرة ملونة من دون رمز إلى أن هذه الشبكة متاحة للاتصال (الرمز). لاستعراض حالة الاتصال ، انتقل إلى "استعراض البيت" وقم بتفعيل عرض (الإطار ، الذي يظهر لك حالة الاتصال على الجزء السفلي مع دائرة ملونة (رمز).




أمن الربط

وهناك عدد من الميزات التي تظهر لكم ما اذا كانت او لم تكن شبكة آمنة. عند اختيار شبكة لاتصال الألكسو الخاص بك ، ترى من منهم يطلب منك الحصول على رمز الدخول ومن لا يطلب ذلك.



عند محاولتك الوصول إلى شبكة آمنة، يظهر لك الكمبيوتر إطاراً مع المؤشر في الوسط ، مشيراً إلى أن عليك إدخال رمز الوصول. تذكر أن تضغط على "نعم" وتأكد من ان يتم ربط الألكسو إلى رمز وامض لشبكة تحاول الوصول اليها



وماذا عن النشاطات؟


وهناك ٢٠٠ تطبيقات مجانية تقريبا (دون احتساب تلك الموجودة في إصدار بيتا) التي يمكنك أن تجدها في الأكسوس الخاص بك أو التي هي متاحة للتحميل.

كيف أبدأ؟ كيف أطفئ بالطريقة الصحيحة؟

للعمل في أي نشاط ، اذهب إلى " استعراض البيت" حيث تجد كل واحد من الرموز التي تظهر لك النشاطات المثبتة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ضع المؤشر على النشاط الذي ترغب العمل به ، اضغط عليه وانتظر قليلاً حتى يبدأ النشاط.



لحفظ العمل الذي أنجز في هذا النشاط ، انتقل إلى أعلى الشاشة وضغط على "حفظ". لإغلاق هذا النشاط بشكل صحيح ، اذهب أولاً إلى "نشاط" في شريط القوائم. وبعد ذلك ، اضغط على "إيقاف" في أعلى يمين الشاشة.




ما هي أنواع النشاطات التي يمكن أن أجدها؟

الجريدة

يتم تعريف "جريدة" مع رمز [صورة]. هذه واحدة من أهم النشاطات ، لأنها تسجل المحتوى المخزن في الأكو، النشاطات التي استعملت ، الملفات المتبادلة مع الأجهزة الخارجية ، من بين أمور أخرى

للبحث عن ملف أو نشاط تم العمل عليه أو تحميله، انظر في الجزء العلوي من الشاشة لمهمة البحث والمرشحات حسب نوع النشاط والوقت




The screenshot shows a search interface with a search bar and two filter buttons: "Image" and "From Yesterday". Both buttons are circled in pink. Below the search bar, a list of activities is displayed, including "VncLauncher Activity", "Activities/All - OLPC", "Moon Activity", "TamTamjam Activity", "Writing Activity", "TamTamEdit Activity", and "TamTamEdit Activity". The list also shows durations and a "Filters" label with arrows pointing to the filter buttons.

| Activity | Duration |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| VncLauncher Activity | 1 hour, 28 minutes |
| Activities/All - OLPC | 1 hour, 28 minutes |
| VncLauncher Activity | 1 hour, 28 minutes |
| VncLauncher Archive-4.xo from http://w... | 1 hour, 28 minutes |
| Moon Activity | 1 month, 3 weeks a... |
| TamTamjam Activity | 1 month, 3 weeks a... |
| Writing Activity | 1 month, 3 weeks a... |
| TamTamEdit Activity | 1 month, 3 weeks a... |
| TamTamEdit Activity | 1 month, 3 weeks a... |

للأصغر سنّاً

تام تام ميني: تطبيق الحدس الموسيقي الذي يقدم لك عدداً جيّداً من الخيارات لبناء أسس مرتبطة بالمفاهيم الموسيقية الأساسية. بعض من الأدوات التي توفرها هي التالية :

- طبلة.
- تمبو.
- تزامن.
- اصوات الآلات الموسيقية
- اصوات الطبيعة
- تفاعل الصوت في الوقت الحقيقي



رسم : أداة لإنشاء الرسوم عن طريق التلاعب بالأشكال والألوان

ملفات

اقرأ: هذا التطبيق يسمح لك لقراءة النصوص المكتوبة والمحمولة من الإنترنت أو إنشاؤها على الأكسو. كما أنها توفر إمكانية قراءة ملفات بديف

اكتب : معالج النصوص التي يمكن أن يكون مشترك ، ويُقرأ من قبل مستخدمين آخرون للأكسو. وهو متوافق مع النصوص القياسية




دردشة، انترنت

دردشة : واجهة كلاسيكية للمراسلة الفورية. متوفرة فقط بين أجهزة الأكسو

تصفح: بيئة التصفح القياسي التي تسمح لك بالوصول إلى المحتويات المتوفرة على شبكة الإنترنت.

ويكيبيديا : أكبر موسوعة حرة في التاريخ. نسخة معدلة للأكسو



رياضيات وعلوم

قياس : واجهة لاستكشاف النشاطات البدنية مثل الصوت. تسمح بالتفاعل مع أجهزة الاستشعار ، والترددات ، وجهاز ضبط الوقت


إحفظ : نشاط تطابق الأزواج. يسمح لك بممارسة العمليات الحسابية مثل الجمع. كما يسمح لك بإنشاء ألعاب خاصة بك



برمجة

خربشة: يسمح لك لخلق الرسوم المتحركة والقصص التفاعلية والألعاب والموسيقى والأعمال الفنية ، مع خيار تقاسمهم وعرضهم. يتيح لك التعامل مع المبادئ الأساسية للبرمجة باستخدام مجموعة واسعة من الشخصيات والأصوات والسيناريوهات التي يمكن إنشاؤها من قبل المستخدم

فن السلاحف: برمجة مرتكزة على الأشياء التي تسمح لك بتوليد الحركات والأفعال للشخصية الرئيسية (السحفاة)



وإذا ليس هنالك أي نشاطات في الأكسو ماذا أفعل؟

هناك عدة طرق لتنزيل النشاطات.

أ- الخيار الأكثر شيوعاً هو تحميلها مباشرة من الإنترنت. أول شيء يجب عليك القيام به هو التأكد من أن الأكسو الخاص بك

متصل بالإنترنت ثم

١- إذهب الى الموقع التالي.

٢- ابحث عن النشاط الذي تريد تحميله.

٣- اضغط على "تحميل" وانتظر.

٤- وسيظهر خيار "تابع" في أعلى الشاشة. اضغط عليه، ومن ثم على "نعم

" ٥- وسوف يظهر النشاط تلقائياً في نشاط "جريدة" واستعراض البيت

٦- إذا كان النشاط لا يظهر محملاً، يمكن أن يكون في مرحلة الاختبار ، معطوب أو تم إزالته من ويكي ، لذلك يمكنك محاولة استكشاف

نشاط آخر

ب- من أوسب: اتبع الخطوات المذكورة أعلاه على جهاز كمبيوتر بس لتحميل النشاط الذي تريده ، واحفظه في الناقل التسلسلي

العام. ثم

١- صل ال يو أس بي منفذ الأكسو

٢- انتقل إلى نشاط "جريدة" واضغط على أيقونة أوسب لمعرفة محتوياتها

٣- اضغط على النشاط التي تم حفظه في ال يو أس بي وانتظر حتى يفتح

٤- يُحفظ النشاط تلقائياً في الأكس.



ت- مجموعة من النشاطات من يو أس بي: إذا كنت تريد تثبيت العديد من النشاطات في الأكسو من ال يو أس بي ،

اتباع التعليمات التالية:

١- عندما يكون الأكسو مطفئاً ، أوصل ال يو أس بي بالمنفذ. انتقل إلى اليمنى السفلى من الشاشة ، حيث ستمكن من

فقط X العثور على ضوابط اللعبة. في نفس الوقت الذي تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر ، اضغط على زر

٢- انتظر حتى ينتهي الأكسو بتثبيت محتويات ال يو أس بي في النظام

٣- أكد التثبيت في استعراض البيت أو في جريدة


النشاط المشترك: دردشة

تبادل النشاط هو العمل الذي يمكنك استخدامه لجعل النشاط التعاوني. للقيام بذلك ، خذ في عين الإعتبار التالي :

عندما تكون في النشاط الذي تريد مشاركته ، انتقل إلى أعلى الشاشة ، اضغط فوق علامة "التبويب لخيار "شارك مع" ، واختر خيار حي



يجب على الذين يريدون العمل معك او الانضمام الى النشاط الخاص بك ان يذهبوا الى "استعراض الحي" ، يأخذوا المؤشر إلى رمز النشاط ، يضغطوا عليه ، ويختاروا خيار "انضمام



كيف يمكنني دعوة شخص ما للعمل معي؟

عليك أن تكون في "استعراض الحي". هناك ، ضع المؤشر على الأكسو الذي تريد العمل مع وانتظر حتى يتم عرض قائمة "دعو

سوف يجد صديقك رمز النشاط مع لون الأكسو الخاص بك في "إطار الشاشة". ويتعين عليه أن يضغط على الرمز، و ينتظر حتى يتم عرض القائمة ويحدد خيار "الانضمام" ، كما هو مبين في الصورة لنشاط دردشة



كيف لي أن أعرف ما هي الأنشطة التي يجري تقاسمها في الوقت الحقيقي؟

لنرى ما هي الأنشطة التي تتقاسمها أنت أو غيرهم من الأصدقاء الذين يستخدمون شبكة متداخلة في الوقت الحقيقي ، و اذهب إلى "استعراض المجموعة". يجب أن يظهر هناك رمز النشاط الذي يتم مشاركته من قبل الأكسو المحدد ، كما هو مبين في الصورة التالي



نشاطات لا تريد أن تفوتها

ج كومبري: لدى هذا التطبيق مجموعة من التمارين التي تغطي العديد من مجالات المعرفة. صُمم خصيصا بحيث يمكن للأطفال الأصغر سنا الاستكشاف والتعلم ، والتعامل مع البيئة المحيطة بهم ، المنطق والمعلومات

كلمات: ترجمة الكلمات إلى مختلف اللغات ، بما في ذلك طريقة نطقها

قوة الغذاء : بينما يلعب المستخدم، عليه أن يحارب الجوع في المجتمعات التي تعاني من الفقر المدقع. يقوم اللاعبون ببناء قرية ذرية ذاتية المستدامة القائمة على قواعد اللعبة

سيبك: ينقل الأكسو النص المكتوب شفها . يجب تنشيط اللغة الصحيحة من أجل النطق ان يكون ناجح

الفيزياء : محاكاة الكون المادي. انها تسمح لك بمراقبة سلوك الكائنات في استجابة لقوى مثل جاذبية الجمود



GCOMPRIS 🖱️



SPEAK 👁️



WORDS 📖

ما هي الطريقة الصحيحة لإطفاء الأكسو؟

يقوم المستخدمون بإطفاء الأكسو ببساطة عن طريق الضغط على زر "تشغيل / إيقاف" ، ولكن هذا غير مستحسن. الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها هي

١- اذهب الى استعراض البيت

٢- ضع المؤشر على أيقونة الأكسو واضغط

٤- اضغط على "اطفىء" [الصورة] وانتظر حتى الشاشة تطفئ تماماً

الاستثناء الوحيد هو عندما يكون الكمبيوتر مجمد وليس بالإمكان إجراء اي شيء. عندها يمكنك إطفائه عن طريق الضغط على زر "تشغيل / إيقاف" لمدة 5 ثوان ، أو ببساطة إزالة البطارية وإعادة تركيبها بشكل صحيح ، وسوف يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر



هل يمكنني تغيير البطارية الأكسو؟

بالطبع يمكنك. اتبع هذه التعليمات

حرك علامات التبويب نحو المؤشر الذي يدل على أنها غير مقفلة. روية الرسم.
باستخدام المنفذ ، ارفع البطارية تماما خارج الكمبيوتر



Move the tabs toward the indicator which shows that they are unlocked. See the graphic.


Using the slot, lift the battery until it is completely outside the computer.



بعض الأوامر المتقدمة

استخدام أجهزة التخزين

عند الاتصال بجهاز تخزين مثل ذاكرة يو إس بي للأكسو الخاص بك ، عليك أن تذهب إلى "جريدة" للوصول إليه.عندما توصل الجهاز ، سوف يظهر الرمز الخاص به في الأسفل. عند الضغط على الرمز ، يمكنك الوصول إلى معلومات الجهاز



تبادل المعلومات

إذا كنت بحاجة إلى نسخ معلومات من جهاز التخزين الخارجية للأكسو، انتقل إلى رمز الجهاز ، واضغط على الملف الذي تريد نسخه



وأخيرا ، لإزالة الجهاز ، ضع المؤشر على أيقونة الجهاز ، اضغط عليها ، واختر "إخراج" كما هو مبين في الصورة الأولى

KEYBOARD SHORTCUTS

هناك العديد من الأوامر من لوحة مفاتيح الألكسو لتنفيذ الإجراءات في الكمبيوتر من دون الحاجة إلى استخدام المؤشر(لوحة اللمس)

| | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Ctrl-s | Save the work done in the activity | حفظ العمل الذي أنجز في النشاط |
| Ctrl-c | Copy | إنسخ |
| Ctrl-v | Paste | الصق |
| Ctrl-x | Cut | قص |
| Ctrl-z | Undo | أبطل |
| Ctrl-y | Redo | إعادة فعل |
| Ctrl-a | Select all | تحديد كافة |
| Ctrl-q | Exit activity | خروج |
| Ctrl-Esc | Exit activity | خروج |
| Alt-Enter | Full screen mode | ملء الشاشة |
| Ctrl-Alt-Erase | Restart | إعادة تشغيل |

إعادة ضبط الماوس

تفقد الماوس أحياناً معايرتها ، وتنتقل بشكل عشوائي من دون اتباع التعليمات التي نعطها لها من لوحة اللمس. لمعايرتها ، يمكنك استخدام مجموعة من المفاتيح التي تعمل عكس اتجاه عقارب الساعة من المفتاح البرتقالي اللون إلى المفتاح الأخضر ، كما هو مبين في الصورة



حل مشكلة في الأكسو

مثل أي أداة تكنولوجية ، يواجه الأكسو مشاكل في بعض الأحيان. ومع ذلك ، فإنه لديه ميزة كبيرة ، وهي أن أي واحد منا يمكنه أن يحل تلك المشاكل، سواء كان ذلك بفضل روحنا للاستكشاف أو باللجوء الى واحدة من مئات من المجتمعات الافتراضية التي ظهرت حول هذا المشروع الرائع

: بطريقة أو بأخرى ، يمكنك أن تكون جزءاً فعالاً في هذه المجتمعات عن طريق دخول المواقع مثل

www.wiki.laptop.org

www.laptop.org

www.surgarlabs.org

هناك ستجد نصائح للصيانة التقنية للأكسو، بالإضافة الى العديد من الأفكار حول الاستخدام التعليمي لكل من الأنشطة التي يقدمها



ترجم من نيفين بابا