

XO-3 Armada 610 Pin Assignments

Multiplexed Interfaces

The CL2 Function is the proposed function for that pin in the OLPC CL2 (X0-1.75)
Alternate Functions are other functions that a pin might provide

Primary Name	Power	PwrUp	IRQ ?	CL3 Signal	CL3 Function	F#	CL2 Signal	CL2 Function	F#	Notes
USIM_CLK	3.3	L	Y	EC_EDI_DIO	GPIO102	1	CAM_RST	GPIO102	1	
USIM_IO	3.3	PU	Y	EC_EDI_DIO	GPIO103	1	EC_EDI_DIO	GPIO103	1	EC Debug I/F
USIM_RSTn	3.3	L	Y	SEC_TRG	GPIO142	1	DCONLOAD	GPIO142	1	Protect OFW Flash
ND_ADO15	3.3_N	PU	Y	CHG_SDA	GPIO108	1	CAM_SCL	GPIO108	1	
ND_ADO14	3.3_N	PU	Y	CHG_SCL	GPIO109	1	CAM_SDA	GPIO109	1	
ND_ADO13	3.3_N	PU	Y	CHRG_AC_OK	GPIO110	1	DCON_SDA	GPIO110	1	
ND_ADO12	3.3_N	PU	Y	PWR_LMT_ON#	GPIO110	1	DCON_SCL	GPIO110	1	
ND_ADO11	3.3_N	PU	Y	eMMC_D6	MMC3_DATA6	2	eMMC_D6	MMC3_DATA6	2	eMMC Interface
ND_ADO10	3.3_N	PU	Y	eMMC_D4	MMC3_DATA4	2	eMMC_D4	MMC3_DATA4	2	
ND_ADO9	3.3_N	PU	Y	eMMC_D2	MMC3_DATA2	2	eMMC_D2	MMC3_DATA2	2	
ND_ADO8	3.3_N	PU	Y	eMMC_D0	MMC3_DATA0	2	eMMC_D0	MMC3_DATA0	2	
ND_ADO7	3.3_N	PU	Y	EC_EDI_CS#	GPIO104	1	EC_EDI_CS#	GPIO104	1	EC Debug I/F
ND_ADO6	3.3_N	PU	Y	EC_EDI_DI	GPIO105	1	EC_EDI_DI	GPIO105	1	EC Debug I/F
ND_ADO5	3.3_N	PU	Y	EC_EDI_CLK	GPIO106	1	EC_EDI_CLK	GPIO106	1	EC Debug I/F
ND_ADO4	3.3_N	PU	Y	EC_EDI_TPD	GPIO107	1	SOC_TPD_DAT	GPIO107	1	
ND_ADO3	3.3_N	PU	Y	eMMC_D7	MMC3_DATA7	2	eMMC_D7	MMC3_DATA7	2	eMMC Interface
ND_ADO2	3.3_N	PU	Y	eMMC_D5	MMC3_DATA5	2	eMMC_D5	MMC3_DATA5	2	
ND_ADO1	3.3_N	PU	Y	eMMC_D3	MMC3_DATA3	2	eMMC_D3	MMC3_DATA3	2	
ND_ADO0	3.3_N	PU	Y	MIC_AC#DC	GPIO143	1	MIC_AC#DC	GPIO143	1	Mic AC/DC input select
ND_CS0n	3.3_N	H	Y	TP122	GPIO144	1	CAM_PWRDN	GPIO144	1	
ND_CS1n	3.3_N	H	Y	TP122	GPIO147	1	TP122	GPIO147	1	
ND_WEn_SM_WEn	3.3_N	H	Y	TP122	GPIO148	1	SOC_EN_KBD_PWR#	GPIO148	1	
ND_Ref_Sm_OEn	3.3_N	L	Y	eMMC_RST#	GPIO149	1	eMMC_RST#	GPIO149	1	eMMC Reset
ND_CLE	3.3_N	L	Y	EN_CAM_PWR	GPIO150	1	EN_CAM_PWR	GPIO150	1	Camera Power Enable
ND_ALE_SM_ADV	3.3_N	L	Y	eMMC_CMD	MMC3_CMD	2	eMMC_CMD	MMC3_CMD	2	eMMC Interface (CMD)
ND_RDX0	3.3_N	PU	Y	SOC_TPD_CLK	GPIO160	1	SOC_TPD_CLK	GPIO160	1	
ND_RDY1	3.3_N	PU	Y	SM_SCLK	MMC3_CLK	2	eMMC_CLK	MMC3_CLK	2	eMMC Interface (CLK)
SM_CS0n	3.3_N	H	Y	SM_CS0n	GPIO145	1	TP126	GPIO145	1	Touchscreen Reset
SM_CS1n	3.3_N	H	Y	UIPI_HUB_RESET#	GPIO146	1	HUB_RESET#	GPIO146	1	UIPI USB I/F Reset
SM_BEEn	3.3_N	H	Y	TP40	GPIO152	1	TP40	GPIO152	1	
SM_BEHf	3.3_N	H	Y	TP105	GPIO153	1	TP105	GPIO153	1	
SM_INT	3.3_N	PD	Y	EC IRQ#	SM_INT	0	EC IRQ#	SM_INT	0	EC Interrupt Input
EXT_DMA_REQ0	3.3_N	PD	Y	EC_SPI_CMD	GPIO155	1	EC_SPI_CMD	GPIO155	1	Host->EC CMD Flag
SM_RDY	3.3_N	PU	Y	EC_SPI_CMD	GPIO155	3	SD1_CMD	GPIO155	3	
GPIO124	3.3_N	PU	Y	USB_OTG_OC#	GPIO146	0	DCON_IRO#	GPIO146	0	USB OTG I/F overcurrent
GPIO125	3.3_N	PU	Y	EC_SPI_ACK	GPIO125	0	EC_SPI_ACK	GPIO125	0	EC->Host CMD Ack Flag
GPIO126	3.3_N	PU	Y	EN_+5V_USB_OTG#	GPIO126	0	SD1_DATA2	MMC3_DATA2	3	USB OTG power enable
GPIO127	3.3_N	PU	Y	EN_+5V_USB#	GPIO127	0	SD1_DATA0	MMC3_DATA0	3	USB UL_P power enable
GPIO128	3.3_N	PU	Y	EN_LCD_PWR	GPIO128	0	EB_MODE#	GPIO128	0	LVDS Bridge reset
GPIO129	3.3_N	PU	Y	LCD_Reset#	GPIO129	0	LID_SW#	GPIO129	0	LCD Analog power enable
GPIO130	3.3_N	PU	Y	STBYB#	GPIO130	0	SD1_DATA3	MMC3_DATA3	3	LCD Reset
GPIO135	3.3_N	PU	Y	LCDVDD_EN	GPIO135	0	SD1_DATA1	MMC3_DATA1	3	LCD Digital power enable
GPIO138	3.3_N	PU	Y	LCDVDD_EN	GPIO138	0	SD1_CLK	MMC3_CLK	3	

XO-3 Armada 610 Pin Assignments

Primary Name	Power	PwUp	IRQ ?	CL3 Signal	CL3 Function	F#	CL2 Signal	CL2 Function	F#	Notes
GPIO131	SD	PU	Y		GPIO131	0	SD2_DATA3	MMC1_DATA3	1	
GPIO132	SD	PU	Y		GPIO132	0	SD2_DATA2	MMC1_DATA2	1	
GPIO133	SD	PU	Y		GPIO133	0	SD2_DATA1	MMC1_DATA1	1	
GPIO134	SD	PU	Y		GPIO134	0	SD2_DATA0	MMC1_DATA0	1	
GPIO136	SD	PU	Y		GPIO136	0	SD2_CMD	MMC1_CMD	1	
GPIO137	SD	PU	Y		GPIO137	0	reserved (TP11)	GPIO137	0	
GPIO139	SD	PU	Y		GPIO139	0	SD2_CLK	MMC1_CLK	1	
GPIO140	SD	PU	Y		GPIO140	0	R730	MMC1_CD	1	
GPIO141	SD	PU	Y		GPIO141	0	SD2_WP#	MMC1_WP	1	
GPIO145	3.3_BB	PU	Y	UART3_TXD	UART3_TXD	4	UART3_TXD	UART3_TXD	4	Serial Port (CN8)
GPIO146	3.3_BB	PU	Y	UART3_RXD	UART3_RXD	4	UART3_RXD	UART3_RXD	4	Aux Serial Port
GPIO147	3.3_BB	PU	Y	UART4_RXD	UART4_RXD	3	UART4_RXD	UART4_RXD	3	(CN21)
GPIO148	3.3_BB	PU	Y	UART4_TXD	UART4_TXD	3	UART4_TXD	UART4_TXD	3	SPI Slave If from EC
GPIO149	3.3_BB	PU	Y	SDI_CLK	SSP3_CLK	3	SDI_CLK	SSP3_CLK	3	
GPIO150	3.3_BB	PU	Y	SDI_CS#	SSP3_FRM	3	SDI_CS#	SSP3_FRM	3	
GPIO151	3.3_BB	PU	Y	SDI_MOSI	SSP3_RXD	3	SDI_MOSI	SSP3_RXD	3	
GPIO152	3.3_BB	PU	Y	SDI_MISO	SSP3_TXD_RXD	3	SDI_MISO	SSP3_TXD_RXD	3	
GPIO153	1.8_PM	PU	Y	TP44	32KHz_CLK_OUT	3	TP92	32KHz_CLK_OUT	3	
PRI_TDI	1.8_PM	PU	Y	PRI_TDI	PRI_TDI	0	PRI_TDI	PRI_TDI	0	JTAG If
PRI_TMS	1.8_PM	PU	Y	PRI_TMS	PRI_TMS	0	PRI_TMS	PRI_TMS	0	
PRI_TCK	1.8_PM	PU	Y	PRI_TCK	PRI_TCK	0	PRI_TCK	PRI_TCK	0	
PRI_TDO	1.8_PM	PU	Y	PRI_TDO	PRI_TDO	0	PRI_TDO	PRI_TDO	0	
PRI_RST#	PD	PRI_RST#		PRI_RST#	PRI_RST#	0	PRI_RST#	PRI_RST#	0	
SLAVE_RESET_OUT	1.8_PM	L	Y	SYS_RESET#	SLAVE_RESET_OUT	0	SYS_RESET#	SLAVE_RESET_OUT	0	System Reset
G_CLK_REQ	1.8_PM	PU	Y	TP94	G_CLK_REQ	0	TP94	G_CLK_REQ	0	Clocks
GPIO114	1.8_PM	PU	Y	TP93	G_CLK_OUT	1	TP93	G_CLK_OUT	1	
VCXO_REQ	1.8_PM	Y	R181/R183	VcxoREQ	R181/R183	0	VcxoREQ	VcxoREQ	0	
VCXO_OUT	1.8_PM	L		VCXO_OUT	VCXO_OUT	0	TP95	VCXO_OUT	0	
GPIO100	1.8_G1	PU	Y	MEM_GPIO100	GPIO100	0	MEM_ID0	GPIO100	0	
GPIO101	1.8_G1	PU	Y	MEM_GPIO1	GPIO1	0	MEM_ID1	GPIO1	0	
GPIO102	1.8_G1	PU	Y	TP54	GPIO2	0	TP54	GPIO2	0	
GPIO103	1.8_G1	PU	Y	TP53	GPIO3	0	TP53	GPIO3	0	
GPIO104	1.8_G1	PU	Y	CAM_SCL	GPIO4	0	COMPASS_SCL	GPIO4	0	Camera
GPIO105	1.8_G1	PU	Y	CAM_SDA	GPIO5	0	COMPASS_SDA	GPIO5	0	(+1.8V/I2C Interface)
GPIO106	1.8_G1	PU	Y	G_SENSOR_INT	GPIO6	0	G_SENSOR_INT	GPIO6	0	Accelerometer Interrupt
GPIO107	1.8_G1	PU	Y	AUDIO IRQ#	GPIO7	0	AUDIO IRQ#	GPIO7	0	Audio Interrupt Input
GPIO108	1.8_G1	PD	Y	AUDIO_RESET#	GPIO8	0	AUDIO_RESET#	GPIO8	0	Audio Codec Reset
GPIO109	1.8_G1	PD	Y	CAM_PWRDN	GPIO9	0	COMPASS_INT	GPIO9	0	Camera Powerdown
GPIO110	1.8_G1	PD	Y	CAM_RST	GPIO10	0	LED_STORAGE	GPIO10	0	Camera Reset
GPIO111	1.8_G1	PD	Y	VID2	VID2	0	VID2	VID2	0	Vcore voltage control
GPIO112	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA7	CCCI1_IN7	3	TP52	GPIO102	0	Camera
GPIO113	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA6	CCCI1_IN6	3	TP116	GPIO103	0	(+1.8V/P Interface)
GPIO114	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA5	CCCI1_IN5	3	TP55	GPIO104	0	
GPIO115	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA4	CCCI1_IN4	3	KEY_ROTATE	GPIO105	0	
GPIO116	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA3	CCCI1_IN3	3	KEY_R_UP	KP_DKIN0	1	
GPIO117	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA2	CCCI1_IN2	3	KEY_R_RT	KP_DKIN1	1	
GPIO118	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA1	CCCI1_IN1	3	KEY_R_DN	KP_DKIN2	1	
GPIO119	1.8_G1	PD	Y	PIXDATA0	CCCI1_IN0	3	KEY_R_LF	KP_DKIN3	1	
GPIO120	1.8_G1	PD	Y	CAM_HSYNC	CCCI1_HSYNC	3	KEY_L_UP	KP_DKIN4	1	
GPIO121	1.8_G1	PD	Y	CAM_VSYNC	CCCI1_VSYNC	3	KEY_L_RT	KP_DKIN5	1	
GPIO122	1.8_G1	PD	Y	PIXMCLK	CCCI1_MCLK	3	KEY_L_DN	KP_DKIN6	1	
GPIO123	1.8_G1	PD	Y	PIXCLK	CCCI1_PCLK	3	KEY_L_LF	KP_DKIN7	1	

XO-3 Armada 610 Pin Assignments

Primary Name	Power	PwUp	IRQ ?	CL3 Signal	CL3 Function	F#	CL2 Signal	CL2 Function	F#	Notes
GPIO24	PU	Y	I2S_SYNCLK	I2S_SYNCLK	1	I2S_SYNCLK	I2S_SYNCLK	I2S_BTCLK	1	Audio Codec (I2S Interface)
GPIO25	1.8_G1	PU	Y	I2S_BTCLK	I2S_BTCLK	1	I2S_BTCLK	I2S_BTCLK	1	
GPIO26	1.8_G1	PU	Y	I2S_SYNC	I2S_SYNC	1	I2S_SYNC	I2S_SYNC	1	
GPIO27	1.8_G1	PU	Y	I2S_DATA_OUT	I2S_DATA_OUT	1	I2S_DATA_OUT	I2S_DATA_OUT	1	
GPIO28	1.8_G1	PU	Y	I2S_DATA_IN	I2S_DATA_IN	1	I2S_DATA_IN	I2S_DATA_IN	1	
GPIO29	1.8_G1	PD	Y	UART1_RXD	UART1_RXD	1	UART1_RXD	UART1_RXD	1	Serial Port (Manuf/Debug & Boot)
GPIO30	1.8_G1	PU	Y	UART1_TXD	UART1_TXD	1	UART1_TXD	UART1_TXD	1	
GPIO31	1.8_G1	PU	Y	TP58	GPIO31	0	SD2_CD#	GPIO31	0	external SD card detect
GPIO32	1.8_G1	PU	Y	TP60	GPIO32	0	TP58	GPIO32	0	
GPIO33	1.8_G1	PD	Y	TP60	GPIO33	0	TP60	GPIO33	0	
GPIO34	1.8_G1	PD	Y	EN_WLAN_PWR	GPIO34	0	EN_WLAN_PWR	GPIO34	0	WLAN Card power
GPIO35	1.8_G1	PD	Y	TP729	GPIO35	0	TP729	GPIO35	0	
GPIO36	1.8_G1	PD	Y	TP715	GPIO36	0	TP115	GPIO36	0	
GPIO37	1.8_G1	PU	Y	SDDA_D3	MMC2_DATA3	1	SDDA_D3	MMC2_DATA3	1	WLAN Card (SDIO Interface)
GPIO38	1.8_G1	PU	Y	SDDA_D2	MMC2_DATA2	1	SDDA_D2	MMC2_DATA2	1	
GPIO39	1.8_G1	PU	Y	SDDA_D1	MMC2_DATA1	1	SDDA_D1	MMC2_DATA1	1	
GPIO40	1.8_G1	PU	Y	SDDA_D0	MMC2_DATA0	1	SDDA_D0	MMC2_DATA0	1	
GPIO41	1.8_G1	PU	Y	SDDA_CMD	MMC2_CMD	1	SDDA_CMD	MMC2_CMD	1	
GPIO42	1.8_G1	PU	Y	SDDA_CLK	MMC2_CLK	1	SDDA_CLK	MMC2_CLK	1	
GPIO43	1.8_G1	PU	Y	SP1_MISO	SSP1_RXD	3	SP1_MISO	SSP1_RXD	3	OW Boot ROM (SPI Flash)
GPIO44	1.8_G1	PU	Y	SP1_MOSI	SSP1_TXD	3	SP1_MOSI	SSP1_TXD	3	
GPIO45	1.8_G1	PU	Y	SP1_CLK	SSP1_CLK	3	SP1_CLK	SSP1_CLK	3	
GPIO46	1.8_G1	PU	Y	SP1_CS#	SSP1_FRM	3	SP1_CS#	SSP1_FRM	3	
GPIO47	1.8_G1	PU	Y	G_SENSOR_SCL	TWSI6_SCL	3	G_SENSOR_SCL	TWSI6_SCL	3	Accelerometer (I2C Interface)
GPIO48	1.8_G1	PU	Y	G_SENSOR_SDA	TWSI6_SDA	3	G_SENSOR_SDA	TWSI6_SDA	3	
GPIO49	1.8_G1	PU	Y	DBG	PWM2	3	TP62	GPIO49	0	
GPIO50	1.8_G1	PU	Y	TP114	GPIO50	0	TP114	GPIO50	0	Backlight brightness control
GPIO51	1.8_G1	PU	Y	TP59	GPIO51	0	TP59	GPIO51	0	
GPIO52	1.8_G1	PU	Y	TP113	GPIO52	0	TP113	GPIO52	0	
GPIO53	1.8_G1	PU	Y	RTC_SCK	GPIO53	0	RTC_SCK	GPIO53	0	External RTC Clock (I2C Interface)
GPIO54	1.8_G1	PU	Y	RTC_SDA	GPIO54	0	RTC_SDA	GPIO54	0	
GPIO55	1.8_G1	PU	Y	N.C.	GPIO55	0	N.C.	GPIO55	0	
GPIO56	1.8_G1	PU	Y	BOOT_DEV_SEL	GPIO56	0	BOOT_DEV_SEL	GPIO56	0	
GPIO57	1.8_G1	PU	Y	WLAN_PD#	GPIO57	0	WLAN_PD#	GPIO57	0	WLAN power down
GPIO58	1.8_G1	PU	Y	WLAN_RESET#	GPIO58	0	WLAN_RESET#	GPIO58	0	WLAN reset signal
GPIO59	1.8_G2	PU	Y	UPI_D7	USBH1_ULPI_D7	2	PIXDATA7	CCIC1_N7	1	ULPI USB Interface (full-size USB-A connector)
GPIO60	1.8_G2	PU	Y	UPI_D6	USBH1_ULPI_D6	2	PIXDATA6	CCIC1_N6	1	
GPIO61	1.8_G2	PU	Y	UPI_D5	USBH1_ULPI_D5	2	PIXDATA5	CCIC1_N5	1	
GPIO62	1.8_G2	PU	Y	UPI_D4	USBH1_ULPI_D4	2	PIXDATA4	CCIC1_N4	1	
GPIO63	1.8_G2	PU	Y	UPI_D3	USBH1_ULPI_D3	2	PIXDATA3	CCIC1_N3	1	
GPIO64	1.8_G2	PU	Y	UPI_D2	USBH1_ULPI_D2	2	PIXDATA2	CCIC1_N2	1	
GPIO65	1.8_G2	PU	Y	UPI_D1	USBH1_ULPI_D1	2	PIXDATA1	CCIC1_N1	1	
GPIO66	1.8_G2	PU	Y	UPI_D0	USBH1_ULPI_D0	2	PIXDATA0	CCIC1_N0	1	
GPIO67	1.8_G2	PU	Y	UPI_STP	USBH1_ULPI_STP	2	CAM_HSYNC	CCIC1_HSYNC	1	
GPIO68	1.8_G2	PU	Y	UPI_NXT	USBH1_ULPI_NXT	2	CAM_VSYNC	CCIC1_VSYNC	1	
GPIO69	1.8_G2	PU	Y	UPI_DIR	USBH1_ULPI_DIR	2	PINCLK	CCIC1_PINCLK	1	
GPIO70	1.8_G2	PU	Y	UPI_CLK	USBH1_ULPI_CLK	2	PINCLK	CCIC1_PINCLK	1	
GPIO71	1.8_G2	PU	Y	U_SET#	GPIO071	1	SOC_KBD_CLK	GPIO71	1	
GPIO72	1.8_G2	PD	Y	PWM4	GPIO073	1	SOC_KBD_DAT	GPIO72	1	Battery charger MPPT control
GPIO73	1.8_G2	PD	Y	SEC_TRG	GPIO73	1	SEC_TRG	GPIO73	1	

XO-3 Armada 610 Pin Assignments

Primary Name	Power	PwUp	IRQ ?	CL3 Signal	CL3 Function	F#	CL2 Signal	CL2 Function	F#	Notes
GPIO74	3_3_G3	PU	Y	FVSYNC	LCD_FCLK	1	FVSYNC	LCD_FCLK	1	DCON Video
GPIO75	3_3_G3	PU	Y	FHSYNC	LCD_LCLK	1	FHSYNC	LCD_LCLK	1	
GPIO76	3_3_G3	PU	Y	FDOTCLK	LCD_PCLK	1	FDOTCLK	LCD_PCLK	1	
GPIO77	3_3_G3	PU	Y	FP_LDE	LCD_DENA	1	FP_LDE	LCD_DENA	1	
GPIO78	3_3_G3	PU	Y	FRDATA0	LCD_DDO	1	FRDATA0	LCD_DDO	1	Red, LSB
GPIO79	3_3_G3	PU	Y	FRDATA1	LCD_DDI	1	FRDATA1	LCD_DDI	1	Red
GPIO80	3_3_G3	PU	Y	FRDATA2	LCD_DD2	1	FRDATA2	LCD_DD2	1	Red
GPIO81	3_3_G3	PU	Y	FRDATA3	LCD_DD3	1	FRDATA3	LCD_DD3	1	Red
GPIO82	3_3_G3	PU	Y	FRDATA4	LCD_DD4	1	FRDATA4	LCD_DD4	1	Red
GPIO83	3_3_G3	PU	Y	FRDATA5	LCD_DD5	1	FRDATA5	LCD_DD5	1	Red, MSB
GPIO84	3_3_G3	PU	Y	FGDATA1	LCD_DD6	1	FGDATA1	LCD_DD6	1	Green, LSB
GPIO85	3_3_G3	PU	Y	FGDATA2	LCD_DD7	1	FGDATA2	LCD_DD7	1	Green
GPIO86	3_3_G3	PU	Y	FGDATA3	LCD_DD8	1	FGDATA3	LCD_DD8	1	Green
GPIO87	3_3_G3	PU	Y	FGDATA4	LCD_DD9	1	FGDATA4	LCD_DD9	1	Green
GPIO88	3_3_G3	PU	Y	FGDATA5	LCD_DD10	1	FGDATA5	LCD_DD10	1	Green
GPIO89	3_3_G3	PU	Y	FGDATA6	LCD_DD11	1	FGDATA6	LCD_DD11	1	Green, MSB
GPIO90	3_3_G3	PU	Y	FBDATA0	LCD_DD12	1	FBDATA0	LCD_DD12	1	Blue, LSB
GPIO91	3_3_G3	PU	Y	FBDATA1	LCD_DD13	1	FBDATA1	LCD_DD13	1	Blue
GPIO92	3_3_G3	PU	Y	FBDATA2	LCD_DD14	1	FBDATA2	LCD_DD14	1	Blue
GPIO93	3_3_G3	PU	Y	FBDATA3	LCD_DD15	1	FBDATA3	LCD_DD15	1	Blue
GPIO94	3_3_G3	PU	Y	FBDATA4	LCD_DD16	1	FBDATA4	LCD_DD16	1	Blue
GPIO95	3_3_G3	PU	Y	FBDATA5	LCD_DD17	1	FBDATA5	LCD_DD17	1	Blue, MSB
GPIO96	3_3_G3	PU	Y	EXT_MIC_PLUG	GPIO96	0	EXT_MIC_PLUG	GPIO96	0	Microphone Jack sense
GPIO97	3_3_G3	PU	Y	HP_PLUG	GPIO97	0	HP_PLUG	GPIO97	0	Headphone Jack Sense
GPIO98	3_3_G3	PU	Y	CIRG_DQ	TP718	4	ONE_WIRE	TP718	0	USB OTG I/F overcurrent
GPIO99	3_3_G3	PU	Y	TOUCH_SCR_INT	GPIO99	0	TOUCH SCR INT	GPIO99	0	Touch Screen interrupt
GPIO100	3_3_G3	PU	Y	USB_OC#	GPIO100	0	DCONSTATO	GPIO100	0	DCON Status input
GPIO101	3_3_G3	PU	Y	USB_ID	GPIO101	0	DCONSTAT1	GPIO101	0	DCON Status input

Dedicated Interfaces

TWSI1_SCL	1.8_PM	PU	Y	AUDIO_SCL	TWSI1_SCL		AUDIO_SCL	TWSI1_SCL		Audio Codec (I2C Interface)
TWSI1_SDA	1.8_PM	PU	Y	AUDIO_SDA	TWSI1_SDA		AUDIO_SDA	TWSI1_SDA		
TWSI4_SCL	3_3_TW	PU	Y	TOUCH_SCR_SCL	TWSI4_SCL	0	TOUCH_SCR_SCL	TWSI4_SCL	0	Touch Screen (I2C Interface)
TWSI4_SDA	3_3_TW	PU	Y	TOUCH_SCR_SDA	TWSI4_SDA	0	TOUCH_SCR_SDA	TWSI4_SDA	0	
USB_P				USB_HUB_P	USB_HUB_P		USB_HUB_P	USB_HUB_P		USB
USB_N				USB_HUB_N	USB_HUB_N		USB_HUB_N	USB_HUB_N		
USB_ID				USB_ID	GND		USB_ID	USB_ID		
PMIC_INT	1.8_PM	PU	Y	R191						unused
MPI_DSI				not used						
USB_FSiC	not used									
SLIM_Bus	not used									
MPI_CCSI	not used									